
# NEREZOVÁ PLNIČKA LAHVÍ

Automatické zastavení • návod k použití • I14822

Samospádové stáčení z nádoby umístěné výše

## SEZNAMTE SE S VÝROBKEM





1. Červená ovládací hlava
   Stisknutím zahájíte plnění.
2. Přívodní hadice
   Spojuje sací trubici s plnicí hlavou.
3. Tenká nasávací hadička
   Slouží k rozběhnutí toku a odvodu pěny.
4. Sací trubice
   Ponořte ji do nápoje ve zdrojové nádobě.
5. Zátka a plnicí část
   Usaďte do hrdla plněné lahve.

Před začátkem: připravte čisté lahve, prázdnou nádobku na pěnu a stabilní vyvýšenou plochu. První plnění vyzkoušejte s vodou.

## POSTUP PLNĚNÍ

1. Umístěte zdroj výše — Demijón postavte na stabilní stůl či podstavec vysoký alespoň 45 cm. Plněné lahve musí být níže.
2. Ponořte sací trubici — Vložte ji do nápoje. Hadici veďte bez zalomení.
3. Usaďte plničku — Plnicí část vložte do hrdla lahve a zátku přitiskněte tak, aby těsnila.
4. Spusťte tok — Stiskněte červenou hlavu. Pomocí tenké nasávací hadičky zahajte tok; její konec poté vložte do nádobky na pěnu.
5. Vyměňte lahev — Po automatickém zastavení přesuňte plničku na další lahev a znovu stiskněte hlavu.

### ZAPOJENÍ HADIC



Zdroj → plnička

Tenká hadička → nádoba na pěnu

Plnička musí těsnit na hrdle. Při netěsnosti se plnění nemusí zastavit a lahev může přetéct. Průběh sledujte. Po práci propláchněte části ve styku s nápojem a nechte vyschnout.

Seřízení hladiny: prodejce pro tuto červenou hlavu neuvádí přesný postup. Pokud hladina nevyhovuje, vyžádejte si postup pro model I14822.